



## CLEANING

Remove screws and front plate as shown. Use air or a dry cloth for cleaning. **Do not lubricate.**

---

## NETTOYAGE

Retirez les vis et la plaque avant tel qu'indiqué. Utilisez de l'air ou un chiffon sec pour le nettoyage. **Ne graissez pas.**

---

## REINIGUNG

Nehmen Sie die Schrauben und Vorderplatte wie gezeigt ab. Mit Druckluft oder einem trockenen Tuch reinigen. **Nicht schmieren.**

---

## PULIZIA

Rimuovere le viti e la piastra anteriore, come illustrato. Per la pulizia usare aria compressa o un panno asciutto. **Non lubrificare.**

---

## LIMPIADO

Remueva los tornillo de la placa frontal como se muestra aquí. Use aire o un trapo seco para su limpiado. **No lubrique.**